剪叉式升降平台操作规程

1. 只有经过培训合格的人员才能操作升降机。
2. 升降机上作业人员必须系挂安全带。
3. 升降机开始投入操作前，需用支腿调平底盘，并将支脚垫实。
4. 操作者必须集中注意力，按使用说明书规定的操作顺序进行操作。
5. 作台在升降过程中，应平稳、灵活，不得出现突跳或卡阻现象，若发生上述现象时应立即停车检查，并设法消除后才能工作。
6. 液压系统若发生如下情况之一时均应立即停车检查，并采取措施消除：
   a) 异常噪声；
   b) 油温迅速升高；
   c) 油缸压力和回油压力异常；
   d) 油路漏油；
   e) 按动“上升”或“下降”按钮时，或者推动“上升”或“下降”手动阀后工作台不动作。
7. 按动“上升”或“下降”按钮的动作后，工作台若不动，除应检查液压系统外，还应检查升降机构有无卡死现象，电气部分是否有断线、是否超载。
8. 工作台的上方应有安全净空
9. 在接通电源之前或工作台升降过程中电源断开了，操作者必须注意使所有控制器均处零位。
10. 当作业人员正在进行高空作业时，操作者不得随意操作升降机。
11. 工作台在升降过程中，工作台上乘载人员的身体的任何部位均不得超出工作台面界限之外。
12. 操作人员离开升降机时，必须切断升降动力源。